

AT-620P 快速设置指南

文档版本: 1.0

2009-7-6

深圳市海硕丰实业有限公司

AT-620P 快速设置指南



1.	进行连接和访问设备:	3
2.	配置话机连接到服务器	4
2.1	设置 WAN 口	4
2.2	SIP 协议设置:	5
2.3	IAX 协议设置:	5



1. 进行连接和访问设备:

连接设备:

如下图连接 AT-620P 到网络:



按上下导航键查看话机的 IP 地址,修改电脑 IP 地址使电脑跟 AT-620P 在同一个网段;

在浏览器里面输入 AT-620P 的 IP 地址,回车后则可以访问 AT-620P 的设置页面;超级用户 账号是: admin/admin; 普通用户账号是: guest/guest.



2. 配置话机连接到服务器

2.1 设置 WAN 口

进入 *Network* →*WAN Config* 页面设置话机的网口的连接方式:

AT-620P 可以通过使用静态 IP(static), 动态获取 IP (DHCP), 或者 PPPoE 拨号来连接到 internet。

\frown	IP Phone					
АТСОМ"	Current Status Network VOIP Advanced Dial-peer Config Manage Update System Manage					
• <u>WAN Config</u> • <u>LAN Config</u>					WAN Configuation	
		WAN Status				
		Active IP		192.168.1.116		
		Current Netmask		255.255.255.0		
		Current Gateway		192.168.1.1		
		MAC Address		00:0e:22:55:11:68		
		WAN Setting				
		Static 🔿	DHCP 💿			
				APPLY		

使用静态 IP 地址:

----选中 static;

- ----在 IP address 里面填写 AT-620P 的 IP 地址;
- ----在 Netmask 里面填写网络子网掩码;
- ----在 Gateway 里面填写路由器地址或者上层网关地址;
- ----在 Primary DNS 和 Alter DNS 里面分别填上本地 DNS 服务器地址。

使用动态获取 IP 地址:

----选中 DHCP 选项。

此时如果网络里面有 DHCP 服务器的话(例如路由器),则 AT-620P 会自动从 DHCP 服务器获取 IP address, Netmask, Gateway, Primary DNS 和 Alter DNS 等信息。

使用 PPPoE 拨号上网:

----选中 PPPoE 选项。

----在 PPPoE Username 和 Password 里面填写 PPPoE 拨号的帐号,密码。

则 AT-620P 可以通过 PPPoE 拨号连接上 internet, 并自动获取 IP address, Netmask, Gateway, Primary DNS 和 Alter DNS 等信息。



2.2 SIP 协议设置:

	IP Phone					
ATCOM	Current Status Network VOIP Advanced Dial-peer Config Manage Update System Manage					nage
• <u>SIP 1</u> • <u>SIP 2</u> • <u>IAX 2</u>						SIP1 Configuation
		Basic Setting	107		10	
		Register status	Registered		Proxy Server Address	
		Server Address	192.168.1.230]	Proxy Server Port	
		Server Port	5060]	Proxy Username	
		Account Name	7049]	Proxy Password	
		Password	••••]	Domain Realm	
		Phone Number	7049]	Enable Register	
		Display Name	7049			
			- 16	AF	PLY	

进入 VoIP → SIP Config 设置页面配置 sip 帐号信息:

Register Server Addr	: sip server 地址;				
Register Server Port	: sip server 的注册端口号;				
Register Username	:sip 帐号的用户名;				
Register Password	:sip 帐号的密码;				
Register Number	:sip 帐号的电话号码,如果没有的话在这边填上用户名;				
勾选 Enable Register;					

当 WAN 口设置和 SIP 协议设置好之后就可以拨打 VoIP 电话了。

2.3 IAX 协议设置:

\frown	IP Phone					
ATCOM /	<u>Current Status</u> <u>Network</u> <u>VOIP</u> <u>Advanced</u> <u>Dial-peer</u> <u>Config Manage</u> <u>Update</u> <u>System Manage</u>					
• <u>SIP 1</u> • <u>SIP 2</u>		IAX2				
• <u>IAX 2</u>		Register Status	Unregistered			
		IAX2 Server Addr				
		IAX2 Server Port	4569			
		Account Name				
		Account Password				
		Phone Number				
		Local Port	4569			
		∀oice Mail Number	0			
		Voice Mail Text	mail			
		Echo Test Number	1			
		Echo Test Text	echo			
		Refresh Time	60 Seconds			
		Enable Register				
		Enable G.729				
		AP	PLY			

----IAX Server Addr: IAX server 地址 ----IAX Server Port: IAX server 的注册端口号,默认为 4569



----Account Name: IAX 帐号的用户名;

----Account Password: IAX 注册帐号的密码;

----Phone Number: IAX 帐号的电话号码,如果没有的话在这边填上用户名;

-----勾选 Enable Register;

----如果使用 IAX 账号打电话,请选上 IAX (Deault Protocol),如果没有选上则采用 SIP 账 号进行呼叫。

-----如果采用 G.729 协商,请选上 Enable G.729

当 WAN 口设置和 IAX 协议设置好之后就可以拨打 VoIP 电话了。

注意: 配置好信息后请在 Config Manage 里面选择 Save Config 保存设置,否则重启之后当前的配置信息会失效,